Благодарим вас за выбор продукции HOMFOR!

Перед началом использования данного устройства прочтите внимательно прилагаемое руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации и предотвращения его повреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

Схема устройства 1
Технические характеристики 1
Электрическая схема 1
Использование устройства 1
Инструкция по эксплуатации 1
Меры предосторожности 1
Анализ неисправностей и устранение 1
Обслуживание и уход 1
Список материалов, контактирующих с пищевыми продуктами 1
Утилизация устройства 1
Гарантийный талон 1
Запись о техническом обслуживании 1

СХЕМА УСТРОЙСТВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HF-03
Напряжение	5 В
Номинальная мощность	80 Вт
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная сила тока	1 А
Номинальная емкость аккумулятора	3,6 А
Время зарядки	1 ч
Емкость аккумулятора	1000 мАч
Номинальная мощность	400 мл
Уровень шума	< 60 дБ

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка

1. Вставьте зарядный кабель в разъем устройства, другой его конец подключите к внешнему источнику питания (тройник, или компьютер, зарядное устройство или зарядка для телефона и т.д.). Когда устройство находится в состоянии зарядки, индикатор ночник светится красным светом.

2. Когда индикатор ночник загорится синим светом, это означает, что устройство полностью заряжено и можно отключить зарядный кабель.

Приготовление

1. Время зарядки аккумулятора составляет 2-4 часа и немного изменяется в зависимости от времени года.

2. Зарядка устройства не имеет какого-рода в том числе, и не это может повлиять на срок службы аккумулятора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед использованием протрите корпус устройства влажной тряпкой и сушите в вертикальном положении.

2. Разберите продукты. Очистите их согласно инструкции по уходу. Не погружайте их в обязательный кипячение.

3. Не заливайте работающий блендер горячими или очень горячими жидкостями.

4. Не погружайте корпус в воду. Не допускайте попадания воды в электрическую часть.

5. Не перемешивайте продукты на ходу, не вынимайте работающий блендер из емкости.

6. Не перемешивайте продукты в емкости, не вынимайте из емкости, не вынимайте из емкости.

7. Не оставляйте работающий блендер без присмотра.

8. Не перемешивайте продукты в емкости, не вынимайте из емкости, пока не выключите.

Замечание:
1. Общая емкость для дробленных фруктов и овощей не должна превышать максимальную емкость в 400 мл. (Это объем чаши).
2. Максимальное время работы не более 60 с.
3. Не перемешивайте продукты в емкости (например наверное) не должно превышать 10 секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы обеспечить безопасное использование и избежать возможных рисков, пожалуйста, внимательно прочтите предупреждения, необходимые предосторожности и технические безопасности и неправильное использование. Несоблюдение этих инструкций может привести к

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Превышение максимального объема и перегрузка двигателя не допускается. Максимальное время работы продолжительностью составляет временем цикла и составляет 60 секунд. Цикл работы составляется автоматически. Если при приготовлении пищи подшипник, запустите цикл повторно. Если в процессе работы блендера вы почувствуете запах гари, следует остановить блендер и дать ему остыть в течение 30 минут. После этого можно продолжить использование.

Во избежание несчастных случаев запрещается отвлекаться кроме во время работы. Также запрещено размещать в чаше блендера твердые продукты и стимулировать руки в чаше. Нож.

Запрещено нарезать ледяной блендер. Если вы нарезаете ледяной блендер, вы можете получить серьезные повреждения. Запрещается использовать ножи для кухонных ножей. Запрещается использовать ножи для кухонных ножей. Запрещается использовать ножи для кухонных ножей